

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce lanceur de bombes à eau et de boules de neige. En été, ce lanceur vous permettra de lancer des bombes à eau jusqu'à 50 mètres. Et en hiver, vous lancerez des boules de neiges plus loin que jamais.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lanceur de bombes à eau et boules de neige
- Étui de transport
- 150 bombes à eau à remplir
- Informations produit

Utilisation

Marquez une cible au sol ou sur un mur, à distance (15 mètres minimum) de l'emplacement où vous vous trouverez pour le lancement. Vous pouvez alors entamer un concours de lancer. Qui sera le plus précis pour atteindre la cible ?





ATTENTION:

Ce lanceur de bombes à eau et de boules de neige n'est pas un jouet! Ne visez jamais directement une personne, un animal ou un objet fragile avec le lanceur, car les bombes à eau peuvent atteindre une vitesse élevée. Assurez-vous toujours qu'aucun animal et qu'aucune personne ne se trouve dans la zone de lancement des bombes à eau.

Consignes importantes concernant l'utilisation du lanceur

- Le lanceur de bombes à eau doit toujours être utilisé avec contrôle et discernement.
- Ce produit n'est pas destiné aux enfants.
- L'utilisation du lanceur est uniquement permise pour les personnes sobres et majeures de plus de 18 ans.
- Lancez uniquement les bombes à eau fournies, remplies avec de l'eau. Ne lancez ni des ballons ni d'autres objets.
- Utilisez le lanceur uniquement dans un endroit ouvert et sans obstacle.
- Lors de l'utilisation du lanceur, portez toujours des chaussures rigides afin d'éviter les blessures.
- Les personnes souffrant de douleurs aux articulations ou au dos ne doivent pas utiliser le lanceur.
- N'étirez pas l'élastique au-delà de 60 cm.
- N'utilisez plus le lanceur si vous remarquez que le lanceur ou une de ses pièces est endommagé.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure!
- Ne démontez pas le produit, sous peine de perdre toute garantie.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur!